

№ п/п	Наименование продукции
1	Агрегат топливоподкачивающий ТЭМ2.20.55.000
2	Амортизатор ТЭМ3.35.30.020
3	Амортизатор ТЭМ18.35.40.018сб
4	Амортизатор 5.35.29.010сб
5	Антивибратор 2Д100.13.1сб-3
6	Арка ТЭМ2.35.40.161 (ТЭ30.35.40.120)
7	Бак для воды ТЭМ2.10.11.000
8	Балансир ТЭМ1.35.30.101 (ТЭМ2.35.30.1001, 6.36.30.020)
9	Балансир ТЭМ1.35.30.011 (6.36.30.010сб)
10	Балансир ТЭМ2.40.60.1002
11	Башмак ТЭМ1.40.60.025 (ТЭ3.10.1257)
12	Боек Д50.10.017
13	Болт ТЭМ2.35.10.105 (ТЭ3.12.041)
14	Болт ТЭМ2.35.10.105-02 (ТЭ114.30.58.102)
15	Болт ТЭМ2.85.50.161
16	Болт 8Н53-1208-5
17	Болт ТЭМ1.40.20.123
18	Болт Д50.05.020
19	Болт Д50.06.022
20	Болт Д50.10.052-2
21	Болт Д50.16.002-1
22	Болт 8ТХ.920.990
23	Болт муфты ТЭМ2.85.60.161
24	Болт муфты ТЭМ1.40.20.112
25	Болт поводка Д50.34.054-1
26	Болт шатуна Д50.24.005
27	Вал ТЭМ2.85.50.215
28	Вал ТЭМ2.85.10.240
29	Вал ТЭМ2.10.60.125
30	Вал ТЭМ2.10.61.112
31	Вал МШ5.015
32	Вал 2Д100.11.004-4
33	Вал 9Д100.11.013-2
34	Вал ведущий ТЭМ2.85.10.042
35	Вал ведущий ТЭМ2.85.10.050
36	Вал ведущий ТЭМ2.85.10.260 (ТЭМ1.85.10.1027-1)
37	Вал ведущий ТЭМ2.85.12.011
38	Вал водяного насоса Д50.11.005-5
39	Вал водяного насоса Д50.11.005-4
40	Вал подпятника ТЭМ2.85.50.214
41	Вал привода ТЭМ2.85.60.016
42	Вал привода ТЭМ2.85.60.018

43	Вал привода ТЭМ2.85.60.181
44	Вал привода 2Д50.34.006
45	Вал привода Д50.34.119сб
46	Валик ТЭМ2У.35.30.101 (ТЭ30.35.30.120, 6.36.30.001)
47	Валик ТЭМ2У.35.30.102 (ТЭМ2.35.30.1002, ТЭ3.14.1294)
48	Валик ТЭМ2У.35.30.102-01 (ТЭМ2.35.30.1003)
49	Валик ТЭМ2У.35.30.102-02 (ТЭМ2.35.30.1004, ТЭ3.14.1295)
50	Валик Д50.27.124
51	Валик Д50.27.125
52	Валик Д50.27.126
53	Валик с конической шестерней Д50.34.007
54	Вентилятор в сборе ТЭМ2.70.13.018
55	Вентилятор охлаждения ТЭД задний ТЭМ2.10.61.002сб
56	Вентилятор охлаждения ТЭД передний ТЭМ2.10.60.002сб
57	Вилка ТЭМ1.40.80.148
58	Вилка левая ТЭМ1.40.60.107 (ТЭ3.10.011)
59	Вилка правая ТЭМ1.40.60.106 (ТЭ3.10.010)
60	Винтовая стяжка ТЭМ1.40.60.020 (ТЭ3.10.10сб, ТГМ3.40.60.090сб)
61	Вороток ЭД50.40.057
62	Вороток-отверка ЭД50.40.056
63	Втулка ТЭМ1.35.30.128 (ТЭ3.14.1290, ТГМ3.35.30.102)
64	Втулка ТЭМ1.35.30.128-01 (ТЭ3.14.1291)
65	Втулка ТЭМ2.35.30.139 (ТЭ3.14.1499, ТЭ10.35.30.126, 6.36.30.007)
66	Втулка ТЭМ2.40.60.125 (ТЭМ2.40.60.1016)
67	Втулка ТЭМ2.40.60.125-01 (ТЭМ2.40.60.1017)
68	Втулка ТЭМ2.40.60.125-02 (ТЭМ2.40.60.1018)
69	Втулка ТЭ3.17.1398
70	Втулка ТЭ3.17.1399
71	Втулка ТЭМ2.85.10.261
72	Втулка Д50.05.019
73	Втулка Д50.08.016-1
74	Втулка Д50.11.032-1
75	Втулка 2Д50.12.011
76	Втулка Д50.27.002
77	Втулка Д50.27.117-50
78	Втулка МШ5.021
79	Втулка МШ5.022
80	Втулка МШ5.023
81	Втулка 1317.01.102
82	Втулка 1311.03.106.0
83	Втулка 3404.00.032
84	Втулка 3404.00.112
85	Втулка 3404.01.022
86	Втулка валика Д50.34.009

87	Втулка ВГШ Д50.24.003
88	Втулка водоперепускная Д50.01.013А
89	Втулка водоперепускная Д50.01.014А
90	Втулка нажимная сальниковая Д50.11.101
91	Втулка распорная ТЭМ1.35.30.126 (ТЭ10.35.114)
92	Втулка рычага впуска Д50.10.011
93	Втулка рычага впуска ПД2.10.011
94	Втулка рычага выпуска Д50.10.012
95	Втулка рычага выпуска ПД2.10.012
96	Втулка рычага толкателя Д50.10.010-1
97	Втулка соединительная шлицевая Д50.34.015
98	Гайка ТЭМ1.35.30.133 (ТЭ2.14.013, ТГМ3.35.30.101)
99	Гайка 8Н53-1208-6
100	Гайка ТЭМ1.40.20.125
101	Гайка 2М12х1,25-6Н.8
102	Гайка 2М16х1,5.8 ГОСТ 5932-73
103	Гайка Д50.01.005
104	Гайка Д50.01.007 (1-ПД4.01.007)
105	Гайка Д50.01.010-1
106	Гайка Д50.01.011-2
107	Гайка Д50.07.008
108	Гайка Д50.07.009-1
109	Гайка Д50.10.049-2
110	Гайка Д50.11.010-1
111	Гайка глухая Д50.11.042
112	Гайка корончатая Д50.34.079
113	Гайка левая ТЭ1.10.048
114	Гайка правая М48.5 ГОСТ 5915-70
115	Гайка толкателя Д50.10.048
116	Гайка шатуна Д50.24.006
117	Гильза форсунки Д50.06.002-1
118	Головка S=17 для крепления индикаторного крана ЭД50.40.058
119	Головка S=19 для крепления пускового клапана ЭД50.40.059-02
120	Головка S=27 5Д50.40.063
121	Головка S=46 для регулировки зазора в клапанах ЭД50.40.060
122	Головка кардана А36-С2
123	Головка штанги верхняя Д50.10.025
124	Головка штанги нижняя Д50.10.026
125	Диск муфты ТЭМ1.40.20.116
126	Диск муфты ТЭМ2.85.60.162
127	Диск сцепления ТЭ2.51.221
128	Диск сцепления ТЭ2.51.222
129	Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046
130	Заглушка Д50.04.004-1

131	Замок Д50.09.005
132	Замок ударника Д50.10.018-1
133	Калорифер ТЭМ18.10.70.020 (ТЭМ2.10.70.020)
134	Клапан вспомогательный байпасный ПД1.57.003сб
135	Клапан вспомогательный байпасный 5Д50.57.003сб
136	Клапан масляный ПД1.57.001сб
137	Клапан перепускной Д50.12.008-1
138	Клапан разгрузочный 5Д50.57.001сб-2
139	Клапан разгрузочный обратный ПД1.57.004сб
140	Клапан регулирующий 5Д50.57.002сб-2
141	Ключ 55х60 5Д50.40.054
142	Ключ S=50 ЭД50.40.08
143	Ключ S=60 для гаек крышки цилиндра ЭД50.40.062
144	Ключ S=80 ЭД50.40.15
145	Ключ гаечный S=22 Д50.40.034
146	Ключ динамометрический Д49.181.47спч
147	Ключ динамометрический Д50М.40.15
148	Ключ для гаек крышки цилиндров Д49.181.22сб
149	Ключ для гаек подвесок 4Д49.181.02
150	Ключ для гаек поршня 6Д49.181.02-1
151	Ключ для гаек шатунных болтов Д49.181.146
152	Ключ для гаек шатунных болтов Д49.181.147
153	Ключ для крепления болтов прицепных шатунов Д49.181.75-1
154	Ключ для крепления топливного насоса Д49.181.35-1
155	Ключ торцевой для сменных головок ЭД50.40.09
156	Ключ торцовый 11х14 5Д50.40.006
157	Ключ торцовый 17х22 5Д50.40.007
158	Ключ торцовый 27х32 Д50.40.033
159	Ключ торцовый S=27 5Д50.40.004
160	Ключ-трещетка Д49.181.94спч
161	Кожух соплового аппарата 1317.00.040
162	Кожух соплового аппарата 3026.00.040
163	Кожух соплового аппарата 3404.00.040
164	Колесо вентилятора заднего ТЭМ1.10.61.014
165	Колесо вентилятора переднего ТЭМ1.10.60.014
166	Колесо рабочее 9Д100.11.012-5
167	Колесо рабочее 2Д100.11.003-3
168	Коллектор верхний левый ТЭМ2.10.30.034
169	Коллектор верхний правый ТЭМ2.10.30.037
170	Коллектор выхлопной 1-ПД4.18-1
171	Коллектор нижний левый ТЭМ2.10.30.035
172	Коллектор нижний правый ТЭМ2.10.30.036
173	Колпачок Д50.09.006
174	Кольцо газового стыка (225х260х1) 0210.04.085-1

175	Кольцо проставочное Д50.34.019
176	Кольцо уплотнительное Д50.17.016-1
177	Компенсатор ЗА-6Д49.189.3спч
178	Корпус ТЭМ1.40.60.141 (ТЭ1.10.063)
179	Корпус ТЭМ2.85.60.164
180	Корпус ТЭМ2.10.60.012
181	Корпус ТЭМ2.10.60.013
182	Корпус ТЭМ2.10.61.013
183	Корпус ТЭМ2.10.61.015
184	Корпус Д50.11.001-3
185	Корпус 2Д50.12-4.001
186	Корпус МШ5.001
187	Корпус конической передачи Д50М.34.002
188	Корпус подшипника ТЭМ2.10.60.120
189	Корпус подшипника ТЭМ2.10.60.122
190	Кран ТЭМ18Д.10.10.022 (ТЭМ2.10.10.035)
191	Кран индикаторный ПД1.56сб
192	Кронштейн вентилятора (антиобледенителя)
193	Кронштейн левый ТЭМ1.40.60.119 (ТЭ3.10.052)
194	Кронштейн правый ТЭМ1.40.60.120 (ТЭ3.10.053)
195	Кронштейн с валом ТЭМ2.00.20.016
196	Крыльчатка Д50.11.002-5
197	Крышка Д50М.34.013
198	Крышка МШ5.004
199	Крышка верхняя 2Д50.12.005-1
200	Крышка корпуса Д50.10.002В
201	Крышка корпуса Д50С.34.003
202	Крышка корпуса (сборка) Д50С.34.102
203	Крышка нижняя 2Д50.12.002-1
204	Крышка нижняя конической пары Д50.34.014
205	Крышка подшипника ТЭМ2.85.60.187
206	Крышка ТЭМ1.35.50.111
207	Кулачок Д50.05.011
208	Масленка ТЭМ2.35.50.022
209	Муфта ТЭМ1.40.60.136 (ТЭ2.10.014)
210	Муфта МШ40.015
211	Накладка ТЭМ1.30.10.109 ТЭ2.12.006
212	Накладка ТЭМ1.30.10.110 ТЭ2.12.007
213	Наличник боковой ТЭМ1.35.05.139 (ТЭ3.17.1316, ТЭ3.17.090-1)
214	Наличник буксовый ТЭМ1.35.40.220 (ТЭ30.35.40.126, ТГМ4.35.40.138)
215	Наличник буксовый ТЭМ1.35.40.221 (ТЭ30.35.40.127, ТГМ4.35.40.139)
216	Наличник буксовый ТЭМ1.35.40.222 (ТЭ30.35.40.128, ТГМ4.35.40.141)
217	Наличник внутренний ТЭМ1.35.05.124 (ТЭ3.17.091-1)
218	Направляющая впускного клапана Д50.06.026

219	Направляющая впускного клапана ПД2.06.026
220	Направляющая выпускного клапана Д50.06.025
221	Направляющая выпускного клапана ПД2.06.025
222	Насос масляный МШ5
223	Насос масляный МШ40
224	Насос водяной Д50.11сб
225	Насос масляный 2Д50.12-4
226	Обечайка ТЭМ1.10.60.013
227	Обечайка для замера зазора в замке Д49.181.108
228	Опора балансира ТЭМ2.35.40.205 (ТЭ3.13.016)
229	Опора промежуточная ТЭМ2.85.50.069
230	Опора рессоры ТЭМ1.35.30.127 (ТЭ30.35.30.132, ТГМ3.35.30.107)
231	Опора рессоры ТЭМ1.35.30.017 (ТЭ30.35.30.015)
232	Ось Д50.27.065
233	Ось МШ5.018
234	Ось 21-32Х5х55.45 ГОСТ 9650-80
235	Ось 21-40Х5х100.45 ГОСТ 9650-80
236	Ось 21-40Х5х105.45 ГОСТ 9650-80
237	Ось 21-40Х5х150.45 ГОСТ 9650-80
238	Ось 21-40Х5х85.45 ГОСТ 9650-80
239	Ось 22-28Х5х90.45 ГОСТ 9650-80
240	Ось 22-40Х5х100.45 ГОСТ 9650-80
241	Ось 22-40Х5х130.45 ГОСТ 9650-80
242	Ось 45Х5х140.45 ГОСТ 9650-80
243	Ось ролика Д50.10.014
244	Ось рычага впуска Д50.10.008
245	Ось рычага впуска ПД2.10.008
246	Ось рычага выпуска Д50.10.007
247	Ось рычага выпуска ПД2.10.007
248	Ось рычага толкателя Д50.10.009
249	Ось шестерни паразитной Д50.08.017-1
250	Охладитель наддувочного воздуха ПД1М.44сб
251	Охладитель наддувочного воздуха 1-ПД4.44-6
252	Палец 5Д49.17.06-3
253	Палец поршневой ПД2.04.100
254	Палец поршневой Д50.04.101
255	Палец поршневой ЦНД 34.05.00.02-008 (КТ6.05.007)
256	Палец толкателя Д50.27.097
257	Палец шатуна 34.03.00.03-014 (КТ6.03.014)
258	Патрубок 1311.03.106-03
259	Патрубок 1311.03.106-06
260	Переходник для максиметра 5Д50.40.017
261	Плита ТЭМ2.20.55.107
262	Поводок Д50.34.016-Б

263	Подвеска ТЭМ2.40.60.033 (ТЭМ2.40.60.0110)
264	Подвеска ТЭМ2.40.60.034 (ТЭМ2.40.60.0111)
265	Подвеска ТЭМ2.40.60.035 (ТЭМ2.40.60.0112)
266	Подвеска ТЭМ2.40.60.036 (ТЭМ2.40.60.0113)
267	Подвеска ТЭМ2.40.60.140 (ТЭ30.40.60.106)
268	Подвеска ТЭМ2.40.60.141 (ТЭ30.40.60.107)
269	Подвеска рессоры ТЭМ1.35.30.013 (ТЭ3.14.005, ТГМ3.35.30.110)
270	Подвеска рессоры ТЭМ1.35.30.102 (ТЭ3.14.012)
271	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.025 (ТЭМ2.40.60.0104)
272	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.026 (ТЭМ2.40.60.0105)
273	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.027 (ТЭМ2.40.60.0106)
274	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.028 (ТЭМ2.40.60.0107)
275	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.029 (ТЭМ2.40.60.0114)
276	Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.030 (ТЭМ2.40.60.0115)
277	Подогреватель топлива ТЭМ2.10.85.000
278	Подшипник опорно-упорный 3409.00.110
279	Подшипник опорный 3404.00.030
280	Полумуфта ТЭМ2.20.55.104
281	Полумуфта ТЭМ2.20.55.105
282	Полумуфта ТЭМ2.85.50.206
283	Привод 2-х машинного агрегата (без плиты) ТЭМ2.85.60.017 (ТЭМ2.85.60.015)
284	Привод 2-х машинного агрегата (с плитой) ТЭМ2.85.60.017 (ТЭМ2.85.60.015)
285	Привод компрессора ТЭМ18.40.20.001 (ТЭМ1.40.20.001)
286	Привод маслонасоса 2Д50.34.001
287	Привод скоростемера ТЭМ2М.00.20.000 (ТЭМ1.00.20.003)
288	Приспособление для выпрессовки втулок цилиндров Д50С.40.5-1
289	Приспособление для выпрессовки заглушки поршня Д50С.40.3-1
290	Приспособление для заводки поршня с кольцами в цилиндр 4Д49.181.14спч-1
291	Приспособление для замера раскепа коленвала 5Д50.40.015-1
292	Приспособление для замера угла Д49.181.73спч-02
293	Приспособление для запрессовки втулок цилиндров Д50.40.18
294	Приспособление для затяжки гаек болтов подвески 5Д49.181.11спч
295	Приспособление для нажатия на рычаг клапана 4Д49.181.9спч
296	Приспособление для опрессовки форсунок ЭД50.40.25
297	Приспособление для отворачивания гаек крышек коренных подшипников Д50М.40.7
298	Приспособление для подъема комплекта Д49.181.14спч
299	Приспособление для постановки и снятия рубашки цилиндра Д49.181.57спч
300	Приспособление для проверки фаз газораспределения Д49.181.74спч
301	Приспособление для сборки и разборки цилиндрических крышек Д49.181.15спч
302	Приспособление для снятия и установки поршневых колец Д49.181.17спч
303	Приспособление для транспортировки поршня Д50С.40.4-1
304	Приспособление для установки наконечника распылителя форсунки Д49.181.119спч
305	Прокладка ТЭМ2.20.08.108
306	Прокладка ТЭМ1.10.30.120

307	Прокладка ТЭМ17.35.27.103
308	Прокладка ТЭМ17.35.27.104
309	Прокладка Д50.06.018
310	Прокладка Д50.10.046
311	Прокладка Д50.10.047
312	Прокладка Д50.12.010
313	Прокладка медная 34.06.00.06-007 (КТ6.06.029)
314	Проставок Д50.06.012
315	Пружина ТЭМ1.10.42.102
316	Пружина ТЭМ2.01.14.101
317	Пружина ТЭМ1.40.60.142 (ТЭ1.10.064)
318	Пружина ТЭМ1.40.60.143 (ТЭ1.10.070-2)
319	Пружина ТЭМ2.85.10.222 (ТЭ3.51.097)
320	Пружина Д50.12.007-1
321	Пружина Д50.17.008
322	Пружина буфера Д50.36.114
323	Пружина клапана большая Д50.09.003-2
324	Пружина клапана малая Д50.09.004-1
325	Пружина плунжера Д50.27.008-1
326	Пружина толкателя Д50.10.031-1
327	Пульт переносной ТЭМ2.70.56.001
328	Пята рычага впуска Д50.10.030
329	Пята рычага толкателя Д50.10.029
330	Рамка ТЭМ2.20.08.105
331	Редуктор червячный ТЭМ2.00.20.015/040
332	Рейка ТЭМ2.20.08.102
333	Ролик Д50.10.015
334	Ролик 095-5050-00сб
335	Ролик 095-5030-50сб
336	Ролик толкателя Д50.27.096
337	Рукав ТЭМ2.10.66.014
338	Рукав ТЭМ2.01.11.034
339	Рукав ТЭМ2.10.65.012
340	Рукав соединительный ТЭМ2.40.03.020
341	Рукоятка ЭД50.40.050
342	Рычаг ТЭМ2.40.60.037 (ТЭМ2.40.60.0109)
343	Рычаг ТЭМ2.40.60.031 (ТЭМ2.40.60.0116)
344	Рычаг впуска Д50.10.005
345	Рычаг впуска Д50.10.114
346	Рычаг впуска ПД2.10.005
347	Рычаг впуска ПД2.10.114
348	Рычаг выпуска Д50.10.004
349	Рычаг выпуска Д50.10.113
350	Рычаг выпуска ПД2.10.004

351	Рычаг выпуска ПД2.10.113
352	Рычаг толкателя Д50.10.003
353	Рычаг толкателя Д50.10.112
354	Сальник самоподжимной Д50.10.115сб
355	Сальник самоподжимной Д50.10.116сб
356	Сальник самоподжимной Д50.34.114сб
357	Сервомотор пневматический 2Д100.43.065сб
358	Серьга Д50.27.168
359	Сетка Д50.02.111
360	Сиденье машиниста ТЭМ2.90.36.001
361	Соединение гибкое 5ТХ.505.067
362	Станина Д50.11.013
363	Стекло ТЭМ2.10.11.107
364	Стекло топливного бака ТЭМ2.20.08.104
365	Сухарь клапан Д50.09.007
366	Тарелка клапанной пружины Д50.09.008
367	Толкатель Д50.10.019
368	Топливопровод Д49.82.1спч-4
369	Топливопровод Д49.82.2спч-4
370	Траверса длинная ТЭМ18.40.20.011 (ТЭМ1.40.20.117)
371	Траверса короткая ТЭМ18.40.20.012 (ТЭМ1.40.20.120)
372	Труба 5Д50.23.101-1
373	Труба Д50.23.106-3
374	Труба Д50.23.125
375	Труба Д50.23.126
376	Труба Д50.23.127
377	Труба всасывающая Д50.11.003-1
378	Труба к маслопрокачивающему насосу ПД1.20.012-1
379	Труба подвода масла к центрифуге ПД1.20.015-1
380	Труба штанги впуска Д50.10.028
381	Труба штанги выпуска Д50.10.027
382	Трубка Д50.20.101-3
383	Трубка Д50.20.102
384	Трубка Д50.20.103А
385	Трубка Д50.20.104-1
386	Трубка Д50.20.105-1
387	Трубка Д50.20.107
388	Трубка нагнетательная 1-го цилиндра Д50.23.115-5
389	Трубка нагнетательная 2-го цилиндра Д50.23.116-5
390	Трубка нагнетательная 3-го цилиндра Д50.23.117-5
391	Трубка нагнетательная 4-го цилиндра Д50.23.118-5
392	Трубка нагнетательная 5-го цилиндра Д50.23.119-5
393	Трубка нагнетательная 6-го цилиндра Д50.23.120-5
394	Ударник Д50.10.016

395	Ударник в сборе Д50.10.111
396	Управление регулятором Д50.43сб-1
397	Установка польстера (польстер + коробка) ТЭМ2.35.10.016 (2ТЭ116.30.58.027)
398	Фильтр Д50.34.101-1А
399	Фитиль ТЭМ2.35.40.025 (ТЭ2.13.027, 2ТЭ10Л.35.40.025)
400	Фитиль ТЭМ2.35.40.018
401	Фланец ТЭМ2.85.50.213
402	Фланец ТЭМ2.85.10.265 (ТЭМ2.85.10.1039)
403	Фланец ведомый ТЭМ2.85.60.160
404	Фланец ведущий ТЭМ2.85.60.169
405	Фланец корпуса Д50.34.005-1
406	Фланец корпуса (сборка) Д50.34.115
407	Фланец форсунки Д50.06.003
408	Хомут к/пары ТЭМ2.35.10.015 (ТЭ112.30.58.011-1)
409	Хомут ТЭМ1.35.50.013
410	Хомут ТЭМ1.35.50.020
411	Чехол опоры ТЭМ1.35.50.014
412	Шайба 8Н53-1208-7
413	Шайба ТЭМ2.85.60.166
414	Шайба ТЭМ1.40.20.113
415	Шайба пружинная ф 48 ТЭМ1.40.60.138/139 (ТЭ2.10.049/050)
416	Шайба стопорная Д50.11.043
417	Шайба стопорная Д50.34.020
418	Шайба упругая ТЭМ2.35.30.020 (ТЭ10Л.35.30.016)
419	Шестерня ТЭМ2.85.10.204 (ТЭМ2.85.10.1004-1)
420	Шестерня Д50.11.004-3 (стальная)
421	Шестерня Д50.27.063-1
422	Шестерня Д50.27.064-1
423	Шестерня Д50.27.080-1
424	Шестерня Д50.27.223-1
425	Шестерня приводная МШ5.013
426	Шестерня ведомая 2Д50.12-4.004
427	Шестерня ведомая 2Д50.12.004
428	Шестерня ведомая МШ5.009
429	Шестерня ведомая МШ5.060
430	Шестерня ведущая МШ40.011
431	Шестерня ведомая МШ40.012
432	Шестерня ведущая 2Д50.12-4.003
433	Шестерня ведущая 2Д50.12.003
434	Шестерня ведущая МШ5.006
435	Шестерня коническая Д50.34.011
436	Шкив ТЭМ2.85.60.180 (ТЭМ2.85.60.153)
437	Шкив ТЭМ2.85.60.175
438	Шкив ТЭМ2.10.60.124

439	Шкив ТЭМ18Д.10.60.101
440	Шкив 2Д50.34.025
441	Шкив ведущий ТЭМ2.40.20.130
442	Шкив-ступица ТЭМ1.40.20.128
443	Шпилька Д50.07.007-1
444	Шпилька Д50.11.035
445	Шпилька анкерная Д50.01.004
446	Шпилька крышки Д50.06.019
447	Шпилька сшивная Д50.01.006А (1-ПД4.01.006)
448	Шпилька форсунки Д50.06.020
449	Шплинтовидерживатель 5Д50.40.010
450	Шпонка Д50.11.018
451	Шпонка Д50.11.019
452	Шпонка Д50.34.021
453	Шпонка Д50.34.022
454	Шпонка Д50.34.023
455	Штанга впуска Д50.10.105
456	Штанга выпуска Д50.10.104
457	Шток поршня 2Д100.43.034
458	Элемент упругий ТЭМ3.35.40.020